Checkliste für die Verwendung von

ESTOS ProCall

Treiberdefinition: ESTOS ECSTA150

Hersteller Anlage/Telefon: Siemens Hicom 150 E/H

Gespräch:

	ProCall 2.1 Standard	ProCall 2.1 Business	ProCall 2.1 Express	ProCall 2.1 Enterprise
Anruf beginnen	Ja	Ja	Ja	Ja
Auflegen	Ja	Ja	Ja	Ja
Annehmen	Ja	Ja	Ja	Ja
Weiterleiten	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückfrage	Ja	Ja	Ja	Ja
Zurückholen	Ja	Ja	Ja	Ja
Teilnehmer übergeben	Ja	Ja	Ja	Ja
Heranholen	Ja	Ja	Ja	Ja
Konferenz	Ja	Ja	Ja	Ja
Makeln	Ja	Ja	Ja	Ja

Statusanzeige:

Besetzt	Ja	Ja	Ja	Ja
Anklopfen	Ja	Ja	Ja	Ja
Kein Service	Ja	Ja	Ja	Ja
Abgehende MSN	Ja	Ja	Ja	Ja
Verbundene Nummer	Ja	Ja	Ja	Ja
Rufnummernübergabe*	Ja	Ja	Ja	Ja
Weiterleitende Nummer	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebühren	Ja	Ja	Ja	Ja

Sonstiges

Rufumleitung	Ja	Ja	Ja	Ja
Parken	Nein	Nein	Nein	Nein
DTMF Töne	Ja	Ja	Ja	Ja
Betriebssystem	9X/ME/2000/XP	9X/ME/2000/XP	9X/ME/2000/XP	9X/ME/2000/XP

Mit TapiServer

Heranholen	Ja	Ja	Ja	Ja

Ausfallsicherheit:	Neustart des TapiServer erforderlich bei Verbindungsunterbrechung PC <--> TK-Anlage [ ] Ja [X] Nein

*bei weitervermittelten Gesprächen

Alle Angaben ohne Gewähr!

ESTOS GmbH · Alpspitzstraße 34 · D-82319 Starnberg

Telefon: +49 (8151) 36 85 61-0 · Fax: +49 (8151) 36 85 61-99 · e-mail: info@estos.de · Internet: www.estos.de